

АкваХим

продукт

111024 г. Москва Ул. Авиамоторная д. 55 корп. 31

Тел./факс +7 495 991-08-47 +7 916 596-81-63

www.aquahim.com E-mail: himliga@gmail.com



Антизасор **СПЕЦ**

Засоры

Раковина, унитаз, трубы

Щелочное моющее, чистящее средство

От органических, жировых, комбинированных загрязнений

Назначение и область применения:

Щелочное гелеобразное средство с антибактериальным эффектом (слабое пенообразование) для прочистки засоров канализационных труб в раковинах, унитазах, ваннах и т.д. Очищает от органических, жировых, белковых, комбинированных загрязнений, засоров. Предназначено для использования в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и в быту. Средство эффективно пробивает засоры, устраняет неприятный запах.

Характеристики:

Экологически безопасно. Пожаро- и взрывобезопасно.

Внешний вид	Окрашенная жидкость
Плотность, кг/м ³ (20°C)	1100-1300
pH -100 % раствора(20°C)	11,0-14,0
pH -1 % раствора(20°C) в дистиллированной воде	10,0-12,5
Поверхностно-активные вещества в %, не менее	1

Способ применения:

Внимание! Перед использованием желательно взболтать!

Применяется для очистки от комплексных загрязнений внутренних полостей трубопроводов, сифонов, канализации из металла и пластика. Для пробивания засоров и удаления загрязнений 100-200 мл средства заливается в закупоренный сифон или трубопровод. Через несколько часов промывается сильной струей горячей воды или самозатягивающимся шлангом аппарата высокого давления. Не применять для изделий из алюминия и легких сплавов. Средство растворяет жиры и органические соединения, волосы, закупоривающие сифоны и трубы. Для профилактики рекомендуется повторять чистку один раз в неделю.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВЫСОКО ЩЕЛОЧНОЙ ПРЕПАРАТ. ВЫЗЫВАЕТ ОЖОГИ! НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРИ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ! НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! ПРИ РАБОТЕ С КОНЦЕНТРАТОМ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ, ОЧКИ, РЕСПИРАТОР, ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ! ПРИ ПОПАДАНИИ КОНЦЕНТРАТА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. ПРИ ПРОЛИВЕ КОНЦЕНТРАТА УБРАТЬ ВЕТОШЬЮ ИЛИ ГУБКой. КОМПОНЕНТЫ СРЕДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛАГАЕМЫЕ, ДОПУСКАЕТСЯ СЛИВ В КАНАЛИЗАЦИЮ.

Хранение: От -15 °С до +40 °С в сухих складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения — 36 месяцев в закрытой заводской таре. После размораживания сохраняет свои свойства. При расслоении раствора необходимо перемешать перед использованием. По истечении срока годности утилизировать как бытовой отход.

Состав: Смесь неионогенных < 5% и амфотерных 0,1 – 5% ПАВ, каустическая сода, отдушка, вода.