

АкваХим

ПРОДУКТ

111024 г. Москва Ул. Авиамоторная д. 55 корп. 31

Тел./факс +7 495 991-08-47 +7 916 596-81-63

www.aquahim.com E-mail: himliga@gmail.com

Металл

**Моющее, чистящее средство
для металлических и пластиковых поверхностей**



Назначение и область применения:

Концентрированное моющее средство для ручной, машинной очистки и для использования в ультразвуковых, моечных ваннах и установках. Предназначено для очистки и обезжиривания металлических, пластиковых поверхностей, механизмов, агрегатов, деталей от комбинированных загрязнений, масел, смазки, консервантов, эксплуатационных жидкостей, нефтепродуктов и т.д. В межоперационной мойке или перед покраской и нанесением покрытий.

Характеристики:

Внешний вид	Окрашенная однородная жидкость
Плотность, кг/м ³ (20°С)	0,8-1,05
pH -100 % раствора	10,0-13,0
pH -10 % раствора	10,0-12,0
Поверхностно-активные вещества в %, не менее	15

Способ применения:

Внимание! Перед использованием обязательно взболтать!!!

При использовании в ультразвуковых ваннах и установках рекомендуемая концентрация рабочего раствора 3-5% (30-50мл на один литр воды) при температуре воды 40-60 °С. После промывки остатки загрязнений и раствора смыть водой. При сильных загрязнениях увеличить концентрацию рабочего раствора или повторить мойку.

Для ручной и машинной очистки рекомендуемая концентрация рабочего раствора 3-10% (30-100мл на один литр воды) при температуре воды 40-60 °С. Наносить с помощью распылителей, кисти, валика, аппаратов высокого давления. После выдержки 3-5 мин остатки загрязнений и раствора смыть водой. При сильных загрязнениях увеличить концентрацию рабочего раствора или повторить мойку.

Не рекомендуется применять в концентрации выше 5% для алюминиевых сплавов. Перед мойкой электроприборов необходимо отключить их от источника тока!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРИ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ! НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! ПРИ РАБОТЕ С КОНЦЕНТРАТОМ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ, ОЧКИ, РЕСПИРАТОР, ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ! ПРИ ПОПАДАНИИ КОНЦЕНТРАТА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. ПРИ ПРОЛИВЕ КОНЦЕНТРАТА УБРАТЬ ВЕТОШЬЮ ИЛИ ГУБКОВОЙ. КОМПОНЕНТЫ СРЕДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛАГАЕМЫЕ, ДОПУСКАЕТСЯ СЛИВ В КАНАЛИЗАЦИЮ.

Хранение: от -15°С до +40°С в сухих складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 24 месяца в закрытой заводской таре. После размораживания сохраняет свои свойства. При расслоении раствора - перемешать перед использованием. По истечении срока годности утилизировать как бытовой отход.

Состав: Комплекс ПАВ(а-ПАВ 5-15 , н-ПАВ < 5%), каустическая сода, растворители, углеводороды, спец добавки, ингибитор коррозии, отдушка, вода.