

**АкваХим**

111024 г. Москва Ул. Авиамоторная д. 55 корп. 31

Тел./факс +7 495 991-08-47 +7 916 596-81-63

www.aquahim.com E-mail: himliga@gmail.com



# Эко Гриин

**Биопрепарат****Для биотуалетов**

## Назначение и область применения:

Универсальное концентрированное моющее средство с содержанием специальных биоразлагаемых ПАВ, полимерных четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) и спиртов, с дезинфицирующим эффектом. Используется для добавления в сливной бачок или сточный бачок дачных биотуалетов, для ускорения разложения твёрдых отходов и бумаги, устранения неприятных запахов, чистки и дезинфекции чаши биотуалета. В качестве действующего вещества (ЧАС) выступают алкилдиметилбензиламмоний хлорид и ПГМГ. Дезодорирует, уничтожает неприятный запах, бактерии, ускоряет разложение фекалий. Допускается слив отходов в компост.

## Характеристики:

**Экологически безопасно. Пожаро- и взрывобезопасно.**

Внешний вид	Окрашенная однородная жидкость
Плотность, кг/м <sup>3</sup> ( 20°C)	950-1050
pH -100 % раствора( 20°C)	8,5-9,5
pH -1 % раствора( 20°C) в дистиллированной воде	8,0-9,0
Содержание полимерных час в %	12
Поверхностно-активные вещества в %, не менее	10

## Способ применения:

**Внимание! Перед использованием желательно взболтать!**

**Для сливного бачка:** Развести средство в 1 л воде (из расчёта 20 мл {один колпачок} на каждые 10 литров объёма сливного бочка биотуалета), после чего добавить в бачок и долить воды до полного. В случае прямого добавления средства в бачок, обязательно нужно взбалтывать бачок для полного растворения. **Для сточного бачка:** Развести средство в 1 л воде (из расчёта 30 мл {1,5 колпачка} на каждые 10 литров объёма сточного бачка биотуалета), после чего добавить в сточный бачок.

В рабочей концентрации раздражающим действием на людей и животных не обладает. Не воздействует на лакокрасочные и другие виды водостойких покрытий и материалов.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ВНУТРЫ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ! НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! ПРИ РАБОТЕ С КОНЦЕНТРАТОМ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ. ПРИ ПОПАДАНИИ КОНЦЕНТРАТА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ НЕМЕДЛЕННО ОБИЛЬНО ПРОМЫТЬ ВОДОЙ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ. ПРИ ПРОЛИВЕ КОНЦЕНТРАТА УБРАТЬ ВЕТОШЬЮ ИЛИ ГУБКОЙ. КОМПОНЕНТЫ СРЕДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛАГАЕМЫЕ, ДОПУСКАЕТСЯ СЛИВ В КАНАЛИЗАЦИЮ.**

**Хранение:** От 0 °C до +40 °C в сухих складских помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 36 месяцев в закрытой заводской таре. При расслоении раствора необходимо перемешать перед использованием. По истечении срока годности утилизировать как бытовой отход.

**Состав:** н-ПАВ < 5%, смесь полимерных ЧАС , эфиры спиртов, триэтаноламин, антибактериальный комплекс, пищевой краситель, отдушка, вода.